



Introducir el gancho en el porta-ganchos



Pasar el cable/varilla por el porta-ganchos



Posicionar y Apretar