

### kit cuelga-Tornillo-PL-SG-Cable



introducir el cable en el Soporte



apretar el tornillo  
al llegar al nylon **dar solo 1 vuelta  
mas**



Aflojar tornillo  
aflojar el freno (con 1/2 vuelta  
basta)



Graduar ancho

Graduar el ancho



Apretar tornillo

apretar el tornillo



si lo considera necesario y va a  
estar en el mismo lugar u otro de  
igual grosor, PUEDE CORTAR el  
sobrante, Si lo va a usar en lugares  
diferentes NO LO CORTE

Consejo: si su opción es cable de acero ponga una gotita de super-glue en la punta suelta



Poner una gotita de super-  
glue(suministrado por mas de 100  
mts) en la punta del cable para  
que no se deshile