

kit cuelga-Tornillo-PL-SG-Cable



introducir el cable en el Soporte



apretar el tornillo
al llegar al nylon **dar solo 1 vuelta
mas**



aflojar el freno (con 1/2 vuelta
basta)



Graduar ancho

Graduar el ancho



Apretar tornillo

apretar el tornillo



si lo considera necesario y va a
estar en el mismo lugar u otro de
igual grosor, PUEDE CORTAR el
sobrante, Si lo va a usar en lugares
diferentes NO LO CORTE

Consejo: si su opción es cable de acero ponga una gotita de super-glue en la punta suelta



Poner una gotita de super-
glue(suministrado por mas de 100
mts) en la punta del cable para
que no se deshile