

**kit cuelga-Automático-SG-Cable**



introducir el cable en el Soporte



apretar el tornillo al llegar al nylon dar solo 1 vuelta mas



aflojar el freno (con 1/2 vuelta basta)



Graduar ancho

Graduar el ancho



Apretar tornillo

apretar el tornillo



si lo considera necesario y va a estar en el mismo lugar u otro de igual grosor, PUEDE CORTAR el sobrante. Si lo va a usar en lugares diferentes NO LO CORTE



pasar el cable/nylon por el gancho



Deslizar para subir

Desplazamiento hacia arriba



Apretar para bajar

Presionar y desplazar

**Consejos**



Poner una gotita de super-glue (suministrado por mas de 100 mts) en la punta del cable para que no se deshile



Girar para liberar o bloquear

En caso de necesidad o por seguridad puede Utd. bloquear o desbloquear el mecanismo girando la cabeza en un sentido u otro, no es necesario apretar fuertemente