

## kit cuelga-Fast SG



introducir el cable en el Soporte



apretar el tornillo  
al llegar al nylon **dar solo 1 vuelta  
mas**



aflojar el freno (con 1/2 vuelta  
basta)



Graduar el ancho



apretar el tornillo



si lo considera necesario y va a  
estar en el mismo lugar u otro de  
igual grosor, PUEDE CORTAR el  
sobrante, Si lo va a usar en lugares  
diferentes NO LO CORTE



Introducir el gancho por el extremo  
del nylon



Ponerlo a la altura deseada y  
apretar



Listo