

kit cuelga-RM- SG Techo



Utilice una Broca de 8mm



introduzca el taco hasta el fondo



De vueltas al Soporte SG hasta que no se pueda mas



introducir el Nylon /cable/varilla y apretar



apriete el tornillo y gire 180 grados el soporte SG



Resultado interior



Introducir el gancho en el porta-ganchos



Pasar el nylon por la ranura



Poner el gancho a la altura deseada y apretar