

kit cuelga-RM-SG



introducir el cable en el Soporte



apretar el tornillo al llegar al nylon **dar solo 1 vuelta mas**



aflojar el freno (con 1/2 vuelta basta)



Graduar el ancho



apretar el tornillo



si lo considera necesario y va a estar en el mismo lugar u otro de igual grosor, PUEDE CORTAR el sobrante, Si lo va a usar en lugares diferentes NO LO CORTE



Introducir el gancho en el porta-ganchos



Pasar el nylon por la ranura



Poner el gancho a la altura deseada y

