

para Nylon , Cable y Varilla



Ponemos los soportes y lo fijamos en el techo



Ponemos los soportes y lo fijamos en la pared



Introducimos el soporte-del hilo con el tornillo hacia el interior




Introducimos el hilo / cable / varilla



Apretamos con la llave allen



Así quedaría en el techo



Este soporte permite el giro de 90 grados lo que permite fijarlo en cualquier superficie por inclinada que este