

kit cuelga-Automático-Cable Express



introducir el cable en el Carril-Guía-Express



apretar con la llave (suministrada)

Colocación manual



Introducir el Carril-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta y tirar hacia abajo

Colocación con Bastón-Express



Introducir en el Baston-Express



la ranura debe coincidir con el tornillo



Introducir el Carril-Express con el Baston-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta



tirar hacia abajo el Baston-Express junto



pasar el cable/nylon por el gancho



Desplazamiento hacia arriba



Presionar y desplazar

Consejos



Poner una gotita de super-glue (suministrado por más de 100 mts) en la punta del cable para que no se deshile



En caso de necesidad o por seguridad puede Utd. bloquear o desbloquear el mecanismo girando la cabeza en un sentido u otro, no es necesario apretar fuertemente