

kit Cuelga-Automático -Express



introducir el cable en el Carril-Guía-Express



apretar con la llave (suministrada)

Colocacion a mano



Introducir el Carril-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta y tirar hacia abajo

Colocacion con Baston Express



Introducir en el Baston-Express



la ranura debe coincidir con el tornillo



Introducir el Carril-Express con el Baston-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta



tirar hacia abajo el Baston-Express junto al Carril-Express



pasar el cable/nylon por el gancho



Desplazamiento hacia arriba



Presionar y desplazar

Consejo



Girar para liberar o bloquear

En caso de necesidad o por seguridad puede Utd. bloquear o desbloquear el mecanismo girando la cabeza en un sentido u otro, no es necesario apretar fuertemente